LHD-B428-SR40 FLサロンライト28　取扱説明書

この度は「LHD-B428-SR40 FLサロンライト28」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。
この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願いいたします。

■スペック
リフレクター　径：40cm　高さ：20cm
本体サイズ：25×16×4cm
重量：1.5kg
光量：F4+1/2 1/60 (ISO400 1m)

■お届け内容
本体、リフレクター、ディフューザー、蛍光管(28w×4)

■リフレクター装着
本体をライトスタンド(別売)に取付けます。
本体のロックネジを外し、ダボ2か所にリフレクターの穴を合わせて、
リフレクターを反時計回りに回転させ、ロックネジで固定します。

■蛍光管を取付けます。
※蛍光管取付並びに取外し時は、電源コードを
コンセントから抜いてください。

■電源コードをコンセントに入れ、
本体背面のスイッチを入れます。

電源スイッチは縦方向2灯、横方向2灯に
分かれています。

■用途に合わせてディフューザーを
ご利用ください。

★使用電源はAC-100V、50/60Hzでご利用ください。 ★本機を分解、改造することは危険ですのでお止めください。
★本機の撮影用途以外でのご利用はお止めください。 ★長時間の撮影では高温になることがありますので注意してください。
★使用しない場合はコンセントを抜いて保管してください。 ★本機に使用されている蛍光管(ML-28/E27、ML-40/E27)は
5000～5500Kとメーカー発表されていますが、正確にこれらの 色温度を保証するものではありません。
厳密な色温度を求められる場合は、非連続スペクトル光源対応の色温度計を使用しフィル ター補正、テスト撮影されることを
お奨めします。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM
20140929